RUS

Краткое руководство

Прежде чем пользоваться посудомоечной машиной, прочтите инструкции по эксплуатации и установке!

Таблица программ		Кнопка функции Эко	Моющее средство [2]		Потребление при использовании одной корзины (одиночная корзина)			Потребление с использованием двух корзин (двойная корзина)		
Программы	Указания по загрузке	eco	1. Отделение предварительной мойки	2. Отделение основной мойки	Литры	кВт	Минуты	Литры	кВт	Минуты
Интенсивная 70°C	Сильнозагрязненная посуда типа кастрюль, сковород и тарелок.	-	X	X	15.0	0.97	130	30.0	1.94	130
Интенсивная Эко 60°C	Сильнозагрязненные тарелки, предназначенные для ежедневного использования.	X	X	X	12.5	0.76	125	25.0	1.48	125
Нормальная 65°C	Тарелки обычной степени загрязнения для достижения оптимальных результатов мойки и сушки.	-	X	X	12.0	0.81	111	24.0	1.57	111
Нормальная Эко 50°C [1]	Тарелки обычной степени загрязнения для достижения оптимального энергосбережения.	X	X	X	12.0	0.75	180	24.0	1.80	180
Быстрая 50°C	Слабозагрязненные тарелки.	-	-	X	7.5	0.47	56	15.0	0.89	56
Быстрая Эко 45°C	Слабозагрязненные нежирные тарелки.	X	-	X	7.5	0.34	42	15.0	0.66	42
Деликатная 55°C	Слабозагрязненная и термочувствительная посуда, например, хрусталь.	-	-	X	10.0	0.62	96	20.0	1.22	96
Деликатная Эко 45°C	Нежирная слабозагрязненная и термочувствительная посуда, например, хрусталь.	X	-	X	10.0	0.46	91	20.0	0.89	91
Предварительное ополаскивание холодная вода	Для предотвращения появления запахов и высыхания остатков пищи на тарелках.	-	-	-	3.0	0.03	12	6.0	0.05	12

[1] **Контрольная программа для маркировки по энергии в соответствии с нормами EN 50242.**

[2] **См. Руководство по эксплуатации.**

ПРИМЕЧАНИЕ: время мойки может меняться в зависимости от температуры подаваемой воды, условий окружающей среды, способа загрузки посуды и от того, открывалась ли корзина в процессе мойки. Значения времени мойки, выводимые на электронном дисплее, имеют ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ характер и рассчитаны с учетом температуры подаваемой воды 20°C.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

DishDrawer® тестируются в соответствии с требованиями норм EN50242 на эффективность как мойки, так и сушки.
Ниже приведены вариант загрузки посуды, количество моющего средства и указания для настройки условий ополаскивания, используемые для DishDrawer®.

Программа мойки	Нормальная Эко
Количество моющего средства	2,5 г (предварительная мойка) на корзину 15,5 г (основная мойка) на корзину
Настройка условий ополаскивания	Отрегулируйте количество умягчителя воды в соответствии с жесткостью воды. Подробнее см. в разделе по умягчителю воды и устройству регулировки в инструкциях по эксплуатации.
Максимальное количество мест на одну корзину	6
Принадлежности, используемые для выполнения тестирования посудомоечной машины	Корзина, панель доступа к сливному фильтру, большая подставка, вставка для тарелок, корзина для ножей, подставки и полки для чашек.

Установка держателя чашек

Загрузка чашек

Примечание
Передний узел держателя чашек длиннее заднего.

Пример рекомендуемой загрузки